取扱説明書



GEデジタルカメラ

Gシリーズ G2

Aシリーズ | A735/A835 A1030/A1230

Eシリーズ | E840s/E1035 E1235







警告

火災や感電の原因となるため、装置を雨や 湿気にさらさないでください。

米国の顧客の場合

テストを受けFCC標準に適合 家庭または事務所で使用する場合

FCC声明

本製品はFCC規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に規制されます:

(1) 電波障害を起こさないこと、(2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

ヨーロッパの顧客の場合

「CE」マークは本製品が安全、健康、 環境および顧客保護に関して欧州 要件 に準拠していることを示しています。

「CE」マークの付いたカメラはヨーロッパでの販売を意図しています。

X

[crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV(コマ付きのごみ箱とx印WEEE補遺

IV)]の記号は、EU諸国において廃電子・電池が分別収集されることを示しています。機器を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。本製品の廃棄については、お住まいの国で使用されている分別回収システムを使用してください。

適合宣言

モデル名: G2/A735/A835/A1030/A1230

E840s/E1035/E1235

商標名: GE

責任団体: General Imaging Co. 住所: 2158 W.190th Street,

Torrance, CA 90504, USA

電話番号: 1-800-730-6597

次の基準に適合:

EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003

Class B

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001

EN 61000-3-3:1995/A1:2001

EMC指令の条項に従っています (89/336/EEC.2004/108/EEC)

安全のための注意事項

カメラに関する注意事項:

- 次の場所にカメラを保管したり使用したり しないでください。
 - ・雨の中、湿気の高い場所および埃っぽい場所。
 - カメラが直射日光にさらされる場所、または夏の閉じた車の中など、高温になる場所。
 - モーター、トランスまたは磁石など、カメ ラが強い磁場にさらされる場所。

- カメラを低温環境から温かい場所に急に持ち運ぶと、カメラ内部に結露が生じることがあります。カメラをオンにする前に、しばらくお待ちになるようにお勧めします。
- 記録した写真の損害賠償はいたしません。 カメラまたは記録したメディアの機能不良 により記録した写真を再生できない場合、 記録した写真の損失は賠償されません。

電池に関する意事項注:

- 意事項を間違って使用すると、液漏れ、過熱、発火または爆発の原因となります。以下に示す注意事項を必ず守ってください。
 - ・電池を水に濡らさないようにし、端子が常に乾いた状態に保たれるように特別な注意を払う。
 - ・電池を熱したり、火中に投入しない。
 - ・電池を変形、分解または改造しない。
 - パッケージに含まれるGE充電器を使用してリチウムイオン電池のみを充電する(G1およびEシリーズ用)。
- 電池は赤ちゃんや小さな子供の手の届かない場所に保管してください。
- 寒冷地域では、電池のパフォーマンスが低下し、使用できる時間も大幅に短くなります。
 メモリカードに関する注意事項:
- ■新しいメモリカードを使用するとき、またはメモリカードがPCで初期化された場合、ご使用の前にお使いのデジタルカメラでカードを必ずフォーマットしてください。
- 画像データを編集するには、画像データをPCの/\ードディスクにコピーし、その後ファームウェアをアップグレードする場合はメモリカードをフォーマットします。
- PCでメモリカードのディレクトリ名、またはファイル名を変更または削除しないでください。カメラでカードを使用できなくなる原因となります。

使用前に

序章

GEデジタルカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。このマニュアルをしっかりお読みになり、今後のため、本書は安全な場所に保管してください。

Copyright

© Copyright 2008 General Imaging Company All rights reserved.

本刊行物は、一部でも再生したり、受信システムで転送、転写または保管、あるいは、いかなる形態または方法によっても、General Imaging Companyの書面による事前承認なしに、言語やコンピュータ言語に翻訳することはできません。

商標

本書に記載された商標はすべて識別目的で のみ使用され、それぞれの所有者に帰属し ます。

安全に関する情報

製品をご使用になる前に、次の重要な情報を よくお読みください。.

- カメラを分解したり、ご自分で修理しよう と試みないでください。
- ・カメラは、落下させたり、衝撃を与えたり しないでください。不適切な取り扱いは、 製品の破損の原因となります。
- バッテリやメモリカードの取り付けや取り 外しの前に、カメラの電源をオフにしてく ださい。.
- ・バッテリと充電器は、カメラに付属するもののみを使用してください。他のタイプのバッテリや充電器を使用するとカメラが損傷し、保証も無効になります。
- ・本製品でリチウムイオンバッテリを使用する場合、正確に挿入されていることを確認してください。バッテリを逆に挿入することで、カメラが破損したり、火事の原因になったりすることあります。
- カメラのレンズに触れないでください。

- ・カメラを湿気や、極端な高温・低温にさらさないでください。極端な環境にさらすとカメラの寿命が短くなったり、バッテリが損傷する可能性があります。
- カメラは、破損する危険がありますので、埃っぽい、汚れた、または砂のある場所で使用したり、保管したりしないでください。
- カメラを長期間直射日光にさらさないでください。
- カメラを長期間保管する場合、カメラからすべての写真をダウンロードし、バッテリを取り出してください。
- カメラの洗浄に、研磨剤入り洗剤、アルコールベース、または溶剤ベースの洗浄剤を使用しないでください。カメラは、軽く湿らせた、柔らかい布で拭き取ってください。

本マニュアルについて

本マニュアルには、GEデジタルカメラの使用法に関する取扱説明が記載されています。本マニュアルの内容の正確を期してあらゆる努力が払われていますが、General Imaging Companyでは内容を予告なしに変更する

事があります。

本マニュアルで使用される記号

情報を素早く簡単に探せるように、本マニュアルを通して次の記号が使用されています。



知っていると役に立つ情報を示し ます。



カメラを操作している間に取るべ き注意事項を示します。

目次

<u>警</u> 告	電池の挿入	19
安全のための注意事項	オプションの SD/SDHC カードの	
使用前に	挿入	23 24 25 25
本マニュアルで使用される記号 2 目次3	液晶モニターについて基本操作	
準備をする7	自動モードでの撮影 ズーム機能を使う	
開封7 カメラの外観: G28	フラッシュを使用する	29
: A735/A835 10 : A1030/A1230 12	セルフタイマーを使用する マクロモードを使用する	
: E840s14 : E1035/E123516	露出補正 拡張機能メニュー	30
電池の充電18	WB (ホワイトバランス)	

ISO感度32	博物館43
画質33	風景43
記録画素数34	夜景43
色彩35	夜の人物風景43
モードを使用する38	シーンモードパレットに戻る44
液晶モニターディスプレイ38	パノラマモード44
新止画撮影モード表示38	画像ブレ軽減モード46
動画撮影モード表示40	顔優先AF48
新曲撮影と 下扱が	笑顔検出49
サーンモード41 シーンモード42	まばたき検出50
スポーツ42	再生51
子供42	サエ
室内42	動画を編集する53
葉42	サムネイル表示54
雪43	ズーム再生を使用する
夕日43	(スチール写真専用)55
花火43	消去ボタンを使用する56
ガラス43	メニューを使用する57

静止画メニュー57	消去67
AFモード	DPOF (デジタルプリントオーダー
(自動フォーカスモード)58	フォーマット)69
AFアシストビーム58	テキスト表示(情報ボックス)69
測光	テキスト表示(情報ボックス)69 トリム
再生メニュー66	言語77
保護66	ビデオシステム77

カードへのコピー(内部メモ!	ノを
メモリカードにコピー)	78
リセット設定	78
FWバージョン	
(ファームウェアバージョン).	79
売	80
「∨ に接続する	80
コンピュータに接続する	81
USBモードを設定する	81
PCにファイルを転送する	81
PictBridge互換プリンタに接続で	する 84
USBモードを設定する	84
PictBridgeメニューを使用する.	86
日付印刷	86
日付なし印刷	87
すべての索引を印刷する	88
DPOF(デジタルプリント	
オーダーフォーマット)の印刷	l89
	メモリカードにコピー)

終了	89
付録	90
仕様:	
G2	90
A735/A835	94
A1030/A1230	98
E840s/E1035/E1235	102
エラーメッセージ	108
困ったときには	110

準備をする

開封

パッケージにはご購入されたカメラモデル、および次の付属品が含まれています。付属品 が足りない場合や破損している場合は、販売店にご連絡ください。(付属品は、お買い上 げのモデルによって異なります。以下を参照してください)。



充電式リチウムイ オン電池 (A735/A835/A1030/ A1230を除く)




単三アルカリ 電池X2 (A735/A835/ A1030/A1230のみ)



ユーザー マニュアル



クイック スタートガイド



保証書



USBケーブル



AVケーブル



電池充電器 (A735/A835/A1030/ A1230を除く)




CD-ROM




リスト ストラップ


カメラの外観: G2



上面図


下面図






)	(19			20 21 22
	1	マイク	13	セルフタイマー/下ボタン
	2	フラッシュ	14	フラッシュモード/左ボタン
	3	レンズ	15	func/OKボタン
	4	AFアシストビーム/ タイマーインジケーター	16	スピーカー
	5	液晶モニター	17	ズーム作動ツマミ
	6	ステータスLED	18	シャッターボタン
	7	モードダイヤル	19	電源ボタン
	8	爾優先AFボタン	20	電池カバー(メモリーカード/電池 収納部)
	9	メニューボタン	21	三脚取り付けねじ
	10	消去ボタン	22	USB/ AVポート
	11	。 電出補正/上ボタン/	23	フトラップ取り付け部

左側面図




- 露出佣止/上小タン
- マクロモード/右ボタン
- ストフツノ取り付け部


カメラの外観: A735/A835



上面図




下面図




- 1 フラッシュ
- 2 レンズ
- 3 マイク
- 4 | AFアシストビーム/ | タイマーインジケーター
- 5 ステータスLED
- 3 │液晶モニター
- 8 ズーム作動ツマミ
- 9 メニューボタン
- 10 | 消去ボタン
- 11 露出補正/上ボタン
- 12 マクロモード/右ボタン

- 13 セルフタイマー/下ボタン
- 14 func/OKボタン
- 15 フラッシュモード/左ボタン
- 16 USB/ AVポート
- 17 電源ボタン
- 18 シャッターボタン
- 19 モードダイヤル
- 20 スピーカー
- 21 三脚取り付けねじ
- 22 | 電池カバー (メモリーカード /電池収納部)
- 23 ストラップ取り付け部


左側面図




カメラの外観: A1030/A1230




上面図



下面図



左側面図



1	AFアシストビーム/
	タイマーインジケーター

- 2 フラッシュ
- 3 レンズ
- 4 マイク
- 5 │液晶モニター
- 6 **|** 顔優先AFボタン
- 7 ズーム作動ツマミ
- 8 メニューボタン
 - | 消去ボタン
 - 0 func/OKボタン
- 11 ┃露出補正/上ボタン
- 12 マクロモード/右ボタン


3 セルフタイマ*−1*下ボタン

- ┃14┃フラッシュモード/左ボタン
- 15 USB/ AVポート
- 16 電源ボタン
- 17 ステータスLED
- 18 シャッターボタン
- 19 モードダイヤル
- 20 三脚取り付けねじ
- 21 スピーカー
- 22 電池カバー (メモリーカード /電池収納部)
- 23 ストラップ取り付け部

カメラの外観: E840s


背面図 正面図 (8) **(4**) 8.0 megapixel -(10) 右側面図 (11) (13)**16**)

上面図



マイク

下面図



左4	태류	図回
/工1	벍비뱌	拟义



2	ノフツシユ
3	AFアシストビーム/ タイマーインジケーター
4	レンズ
5	液晶モニター
6	■ 顔優先AFボタン


5	液晶モニター
6	顔優先AFボタン
7	ステータスLED
8	モードダイヤル
9	メニューボタン
10	消去ボタン

1	露出補正/上ボタン
2	マクロモード/右ボタン


13	セルフタイマー/下ボタン
14	フラッシュモード/左ボタン
15	func/OKボタン
16	スピーカー
17	電源ボタン
18	シャッターボタン
19	ズーム作動ツマミ
20	三脚取り付けねじ
21	USB/ AVポート
22	電池カバー(メモリーカード /電池収納部)
23	ストラップ取り付け部

カメラの外観: E1035/E1235

正面図



背面図




右側面図







上面図



下面図



左側面図



2	AFアシストビーム/
	タイマーインジケーター

- 3 レンズ
- 4 マイク
- 5 │液晶モニター


一フラッシュ

- 6 ┃ 顔優先AFボタン
- 7 ステータスLED
- 8 モードダイヤル
- 9 メニューボタン
- 10 | 消去ボタン
- 11 園出補正/上ボタン
- 12 マクロモード/右ボタン


- 13 セルフタイマー/下ボタン
- 14 func/OKボタン
- 15 フラッシュモード/左ボタン
- 16 電源ボタン
- 17 シャッターボタン
- 18 ズーム作動ツマミ
- 19 スピーカー
- 20 | 三脚取り付けねじ
- 21 USB/ AVポート
 - 2 電池カバー (メモリーカード /電池収納部)
- 23 ストラップ取り付け部

電池の充電 (A735/835/1030/1230 を除く)

- 図に示すように、電池を充電器にセットします。.
- 2. 接続するケーブルの一方の端を充電器のベースに差し込みます。
- 3. 接続するケーブルのもう一方の端を コンセントに差し込みます。



・ 充電器のライトが緑になるまで、電池を充電器に入れたままにします。(電池の寿命を最大限に延ばすために、最初の充電は4時間以上行ってください)




(G2、A735、A835、A1030、A1230、 E840s、および E1235 は同じように動 作します)。


電池の挿入


1. 電池カバーを開けます。






2. 電池のプラスとマイナスを確認しながら、電池を挿入します。図に示すように、電池の側面を使用してストッパーを押し下げ、電池を適切に挿入します。





3. 電池カバーを閉じます。





電池容量は、使用と共に減少します。

電池の挿入(A735/835/1030/1230)

1. 電池カバーを開けます。





2. 電池のプラスとマイナスを確認しながら、電池を挿入します。図に示すように、電池の側面を使用してストッパーを押し下げ、電池を適切に挿入します。



3. 電池カバーを閉じます。






オプションの SD/SDHC カードの挿入

1. 電池カバーを開けます。





オプションの SD/SDHC カードは別売です。信頼できるデータ保存のためには、SanDisk、Panasonic および Toshiba などの認められた製造元の、 64MB~4GB のメモリーカードの使用をお勧めします。

2. 図に示すように、オプションの SD/ SDHC カードをメモリカードスロット に挿入します。





3. 電池カバーを閉じます。






SD/SDHC カードを取り外すには、電池カバーを開き、カードをそっと押して放します。カードを慎重に引き出します。

オン/オフの切り換え

カメラの電源ボタンを押して、オンにします。カメラの電源をオフにするには、電源ボタンをもう一度押します。



電源がオンになると、カメラはモードダイヤル設定に従ってモードに入ります。カメラがオンになった後、モードダイヤルを回してモードを変更することもできます。

モードダイヤルの使用

GE カメラには便利なモードダイヤルが装備されているため、さまざまなモードを簡単に切り換えることができます。使用可能なモードは、下記の一覧で説明します。

モード名	アイコン	説明
オート	۵	静止画像の撮影に切り換えます。(カメラは、デフォルトのプログラム済み自動設定を使用します)。
再生	D	このモードに切り換えると、メモリカードや内部メモリに格納 された写真/ビデオが表示されます。
動画	<u></u>	このモードに切り換えると、動画を録画します。
ブレ軽減	((,))	このモードに切り換えると、静止画像を撮影する時手ブレや被 写体ブレを軽減します。
シーン	SCN	このモードに切り換えると、シーンモードをプリセットして静 止画を撮影します。全部で、12 のシーンがあります。
ポートレ ート	9/21	クローズアップの人物写真を撮影するとき、ポートレートモー ドに切り換えます。
パノラマ	Π	このモードに切り換えると、連続撮影し、それをつなぎ合わせて 1 枚のパノラマ写真にします。
手動	ΔM	このモードに切り換えると、多くのカメラ設定が行え、手動モードで静止画撮影します。(上級ユーザーにのみお勧めします)

日付/時間と言語の設定

言語、日付、および時間を設定するには、 セットアップメニューで次の設定を行う必要が あります。


- ・日付/時間
- 言語の表示

セットアップメニューにアクセスするには、次の手順に従います。

- 1. カメラの電源を押して、オンにします。
- 2. <a>
 回ボタンを押し上/下/左/右を使用して セットアップメニューを選択します。
- 初めてこのカメラを使用する時、まずセットアップメニューで言語、日付、および時間を設定して下さい

日付と時間を設定する

1. 機能ボタンの上/下を使用して、日付/時間を 選択します。次に、右を押して設定に入りま す。





- 2. 機能ボタンの左/右を押して各領を指定し、上/下を使用して値を調整します。
- 3. 💮 ボタンを押して設定を確定します。

言語を設定する

1. 機能ボタンの上/下を使用して、言語を選択します。次に、右を押して設定に入ります。





- 2. 機能ボタンを使って、目的の言語を選択します。
- 3. 🐨 ボタンを押して設定を確定します。
- 加メラの電源を初めて入れると、日付 /時間と言語の設定画面が自動的に表示されます。

液晶モニターについて

カメラをオンにすると、液晶モニターにさま ざまなアイコンが表示され、現在のカメラ設 定とステータスを示します。表示されたアイ コンの詳細については、38 ページの [LCD ス クリーンディスプレイ] を参照してください。

液晶モニターに関する注:

液晶モニターの製造に当たっては、ほとんどのピクセルが操作するように、きわめて高い精度のテクノロジが使用されています。しかし、液晶モニターにいくつかのきわめて小さな点(黒、白、赤、青または緑)が常時表示される場合があります。これらの点は製造プロセスでは通常のことであり、記録された写真に影響を与えることは決してありません。

- 液晶モニターが損傷した場合、モニタの 液晶には特別な注意を払ってください。 次の状況が発生した場合、直ちに示され たような措置を取ってください。
- ・液晶が皮膚に触れた場合、布で拭き取り石 鹸と流水でよく洗ってください。
- ・液晶が目に入ったら、きれいな水でその目を 15 分以上洗い、医師の診察を受けてください。
- 液晶を飲み込んだ場合、口を水でよく洗い流してます。大量の水を飲んで吐いてください。それから、医師の診察を受けてください。

基本操作

自動モードでの撮影


自動モードは、写真を撮影するもっとも簡単なモードです。このモードで操作している間、 カメラは最適の結果が得られるように写真を 自動的に最適化します。

撮影を開始するには、次を実行します。

- モードダイヤルを自動モード(□)にセットします。
- 2. カメラの電源を押して、オンにします。
- 液晶モニターで写真を構成し、シャッターボ タンを半分ほど押して被写体のピントを合 わせます。
- 4. 被写体の焦点が合うと、液晶モニター中央 部に緑色のフォーカスフレームが表示され ます。
- 5. シャッターを完全に押して画像を記録します。

「ズーム機能を使う

カメラには、光学ズームとデジタルズームの2つのタイプのズームが装備されています。カメラ上部のズーム作動ツマミを使用して、写真を撮影しながら被写体をズームインまたはズームアウトします。





ズームインジケータ(61ページの「デジタルズーム」を参照してください)。

光学ズームファクタがその最大値に達すると、 一瞬停止します。(望遠)ズームボタンを押し下 げていると、ズームはデジタルズームに自動的 に切り換わります。

[「]フラッシュを使用する

6 つのフラッシュモードがあります。機能ボタン左/ フラッシュを押すと、次のフラッシュモード が順に表示されます。

- ・ 負動発光フラッシュは、必要なときに自動的に 発光します。
- ・◎ 赤目軽減発光 カメラは、赤目現象を軽減するため に、写真を撮影する前に一瞬フラッシ ュを発光します。

- ・ 気S スローシンクロ このモードにより、夜間に人物の写真 を撮影すると、被写体と夜間の背景が 共にはっきり表示されます。
- ・分 赤目軽減+スローシンクロ 赤目を軽減しながらスローシンクロ撮 影をするとき、このモードを使用します。

セルフタイマーを使用する

セルフタイマー機能を有効にするには、機能ボタン下/セルフタイマーを押して、2秒タイマー、10秒タイマー遅延、または連続撮影を選択します。

- ・ © 2秒タイマー シャッターボタンを押して2秒後に 1枚の写真が撮影されます。
- ・ 図面 10秒タイマー シャッターボタンを押して10秒後に 1枚の写真が撮影されます。

· 🖵 連続撮影

メニューの連続撮影設定に基づき、 シャッターボタンを押すと写真は連 続して撮影されます。(59ページの 「連続撮影」を参照してください)。

マクロモードを使用する

マクロモードでは、きわめて近距離から被写体の細部を撮影できます。機能ボタンの右/マクロを押してクローズアップ写真を撮影します。

・🖔 マクロ

このモードを選択すると、レンズから5cmの被写体に焦点が合います。

露出補正

被写体と背景のコントラストが極めて大きい場合など、適正な明るさにならない場合に使用します。露出値を変更するには、次の手順を実行してください。

1. 機能ボタンの上/露出を押して、露出設定を表示します。



2. 左/右を使用して、写真の露出値を調整 します。範囲はEV -2.0~EV+2.0までです (0.3刻み)。

[〔]拡張機能メニュー(クイックメニューセットアップ)

WB (ホワイトバランス)

ホワイトバランスでは、色を忠実に再現できるように、さまざまな光源の下の色温度を調整します。(WB設定は、カメラが

M 手動モードに入っているときのみ使用できます)。

ホワイトバランスを設定するには、次の手順に従います。

1. (ボタンを押して機能メニューに入り ます。WB機能が選択されていることを確 認します。



- 2. 機能ボタンの上/下を使用して、オプションを選択します。次のオプションを選択して下さい。
 - · AUTO 自動
 - ・学 日光
 - · *二* 曇り
 - ・ 完善 蛍光灯
 - ・ 光景 蛍光灯 CWF
 - ・ 多る 白熱球
- 3. 左/右ボタンを使用して他のオプション を選択するか、 ボタンを一度押して 選択を確定して、現在のメニューを終了 します。

ISO感度

ISO機能では、光に対してカメラセンサーの 感度を設定します。暗い環境でのパフォー マンスを向上するには、ISO値を高くする必 要があります。これとは反対に、明るい環 境ではISO値を低くする必要があります。

(ISO設定は、カメラが **△**M 手動モードに入っているときのみ使用できます)。

ISO感度を設定するには、次の手順に従い ます。

- 1. (ボタンを押して機能メニューに入ります。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、感度選択をハイライトします。
- ISO感度の高い写真は、ISO感度の低い 写真より一般的にノイズが多くなりま す。



- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して自動、64、80、100、200、400、800、または1600の中から目的のISO感度を選択します。
- 4. 💮 ボタンを押して設定を確認します。
- 5. 左/右ボタンを使用して他のオプションを 選択するか、 ボタンを一度押して選 択を確定して、現在のメニューを終了し ます。

画質

品質設定は、画像の圧縮比を調整します。 品質設定を高くすると写真の写りは良くな りますが、多くのメモリ容量を消費しま す。

画像品質を設定するには、次の手順に従い ます。

- 1. (ボタンを押して機能メニューに入り ます。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、品質機能をハイライトします。



3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、目 的の設定を選択します。次の3つのオプションが選択できます。

「◎な: 高画質(高圧縮)

・ [№] : 標準(最大圧縮)

- 4. 🐷 ボタンを押して設定を確定します。
- 5. 撮影可能な写真の枚数はLCDに表示されます。
- 6. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して他の オプションを選択するか、 ボタンを一 度押して選択を確定して、現在のメニュ ーを終了します。

記録画素数


記録画素数設定は、画素数で画像解像度を 設定します。画像解像度を高くすれば、画 像品質を低下させずに大きなサイズで画像 を印刷できます。

記録画素数を設定するには、次の手順に従います。

- ボタンを押して機能メニューに入ります。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、記録画素数をハイライトします。



- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 画像解像度を選択します。
- 4. (ボタンを押して設定を確定します。
- 5. 撮影可能な写真枚数が画面に表示され ます。



(GEデジタルカメラで使用可能な記録画素数の設定については、36ページを参照してください)。

色彩

色彩設定により、写真を撮影するときに芸術的効果を直接設定することができます。 さまざまな色トーンを試みて、写真の雰囲気を変えることができます。

(色設定は、カメラが ♠M 手動モードに入っているときのみ使用できます)。

画像の色彩を設定するには、次の手順に従います。

- 1. (ボタンを押して機能メニューに入ります。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、色 機能をハイライトします。



- 3. 機能ボタンの上/下を使用してオプション を選択します。
 - 次のオプションを使用できます。
 - ・優か 自動・優か 白黒
 - ・優雅 セピア
 - ・**愛**伽 鮮明
- 4. 💮 ボタンを押して設定を確定します。

・撮影モードのサイズ設定。(・: 使用可能)

アイ	ファイルサイズ	モデル名:							
コン	(ピクセル)	G2	A735	A835	A1030	A1230	E840s	E1035	E1235
	0.3M: 640×480	•	•	•	•	•	•	•	•
	1M: 1024×768	•	•	•	•	•	•	•	•
	2M: 1600×1200	•	•	•	•	•	•	•	•
	3M: 2048×1536	•	•	•	•	•	•	•	•
	5M: 2560×1920	•		•	•		•	•	
5118 0	5M(16:9): 3072×1728		•						
	6M: 2816×2112					•			•
	6M(3:2): 3072×2048		•						
	6M(16:9): 3264×1836	•		•			•		


アイ	ファイルサイズ	モデル名:							
コン	(ピクセル)	G2	A735	A835	A1030	A1230	E840s	E1035	E1235
	7M: 3072×2304		•						
	7M(3:2): 3264×2176	•		•			•		
HIS	7M(16:9): 3648×2052				•			•	
	8M: 3264×2448	•		•			•		
	9M(3:2): 3648×2432				•			•	
	9M(16:9): 4032×2268					•			•
	10M: 3648×2736				•			•	
	10M(3:2): 4032×2688					•			•
	12M: 4032×3024					•			•

モードを使用する

液晶モニターディスプレイ

静止画撮影モード表示

モード: 🛕 🗚 🖂 🐧 scn 🦚



1 撮影モードアイコン

自動

M.⊙ 手動।

🔀 パノラマ SCENE シーン

ポートレート

ごレ軽減

2 シーンアイコン、シーンモードでのみ使 用可能)

ふポーツ スポーツ

花火

❷❷ 子供

室内

葉

雪

夕陽

ガラス

博物館 風景

夜景

夜の人物風景

3 測光方式

[o] スポットAE 中央部重点

Ai AE

4 露出補正値

5 セルフタイマー

◎ 2秒セルフタイマー

10秒セルフタイマー


連続撮影

- 6 マクロモード表示
 - √ マクロモード
- 7 フラッシュモード表示
 - № 自動発光
 - ◎ 赤目軽減発光
 - 岛 強制発光
 - 発光禁止
 - 気S スローシンクロ
 - 纷 赤目軽減+スローシンクロ
- 8 電池残量表示
- 9 顔優先アイコン
- 10 撮影可能枚数。
- 11 フォーカスフレーム
- 12 ズームインジケーター
- 13 ホワイトバランスマニュアルモードで のみ使用可能)
- 14 ISO感度(マニュアルモードでのみ使用 可能)

- 15 画質
- 16 静止画記録画素数
- 17 画像の色彩 (**△**Mマニュアルモードでの み使用可能)
- 18 バブルシャッター警告インジケータ
- 19 メモリカード/内部メモリー表示
- 20 露出補正インジケーター

動画撮影モード表示

モード: 路



- 1 撮影モード表示
- 2 測光方式

【o】 スポットAE

[中央部重点


[⊷] Ai AE

- 3 露出補正値
- 4 セルフタイマー

- №2 2秒セルフタイマー
- ◎硘 10秒セルフタイマー
- □ 連続撮影
- 5 マクロモード
 - √ マクロモード
- 6 電池残量表示
- 7 録画表示
- 8 動画の撮影可能時間
- 9 AFフレーム
- 10 ズームインジケータ
- 11 動画解像度
- 12 動画記録速度
- 13 メモリーカード/内部メモリー表示
- 最高のムービー結果を得るために、SDカードのご使用をお勧めします。内部メモリを使用して動画をコピーして保存すると、品質が低下する原因となります。
- 動画録画が進行中、光学ズームは固定されたままですが、1.5Xまでのデジタルズームは引き続き使用できます。

再生モード表示

モード: 🔼



- 1 再生モードアイコン
- 2 DPOFファイルアイコン
- 3 ファイル保護アイコン
- 4 オーディオファイルア イコン
- 5 ビデオファイルアイコ ン
- 6 メモリーカード/内部メモリー表示
- 7 ピクチャル
- 8 電池残量表示
- 9 写真オーディオ状況

≥:●

(シャッターボタンを押 すと、録音が開始され ます。)

₽:♣

- (シャッターボタンを押 すと、音声が再生され ます。)
- 10 録音の日付/時間

- 11 ヒストグラム
- 12 絞り値
- 13 シャッター速度
- 14 露出補正値
- 15 メモリー容量
- (現在の画素数/総画 素数)
- 16 ISO感度
- 17 WB
- 18 静止画記録画素数

シーンモード(SCN)

シーンモードでは、ニーズに合わせて合計 12のシーンタイプから選択できます。場面 に適したシーンを選択するだけで、カメラは最適の自動的に設定を行います。

シーンモードに入るには、モードダイヤル をシーンモードまで回します。シーンモー ドパレットが表示されます。



機能ボタンの上/下/左/右を使用してシーン を選択し、 ボタンを押します。

スポーツ

動きの速い被写体を撮影する時に選択しま す。

子供

子供やペットを撮影するには、目などを保護する為に、フラッシュは発光させないでください。

室内

室内の人物を撮影するには、背景や周辺を 鮮明にします。

葉

植物を撮影する時、緑が鮮やかに表現できます。

雪

雪景色を撮影するには、白い風景を調整し ます。

夕日

夕陽を撮影する時、赤色と黄色が鮮やかに 表現できます。

花火

夜の風景や花火を撮影するには、シャッタ ースピードを通常より遅くします。

ガラス

透明なガラスのうしろにある被写体を撮影 する。

博物館

博物館やフラッシュが禁止されている場所 で撮影する。

風景

風景を撮影する時、緑色と青色が鮮やかに 表現できます。

夜景

夜景を撮影するには、三脚の使用を推奨し ます。

夜の人物風景

夜景を背景に人物を撮影する。

シーンモードパレットに戻る



- 1. シーンモードで、 (ボタンを押して機 能メニューに入ります。
- 2.「シーン」メニューのオプションを選択 してから、 ボタンを押すと、シーン選 択メニューに戻ります

機能メニューから画質と静止画記録画素数を設定することもできます。オプションの詳細な設定については、31ページの「拡張機能メニュー」を参照してください。

「パノラマモード 🖂

パノラマモードでは、ワイドなパノラマ撮影を行います。3つの画像を1つのパノラマピクチャにつなぎ合わせることによって、美しいワイドな写真が生成されます。

パノラマピクチャをつなぎ合わせるには、 以下のステップに従います。

 1. モードダイヤルをパノラマモード (□)にセットします。



- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、左 から右へ、または右から左へ、記録する 側を選択します。 (**)ボタンを押します。
- 液晶モニターで最初のビューを構成し、 シャッターボタンを押します。



- 4. 最初のビューを撮影するとき2番目と3番目のビューを記録し、画像の縁が重なり合うことを確認します。
- 5. その後、カメラは画像を1つのパノラマ に自動的につなぎ合わせます。

- 6. モードダイヤルを再生モードにセットして合成結果を表示します。
- 最適な結果を得るため、三脚の使用を推奨します。
- パノラマモードで、ボタンを押すと、画像が保存され、パノラマ撮影が終了します。ボタンを押すと、画像を削除して終了します

画像ブレ軽減モード

画像ブレ軽減モードは手ぶれの問題に取り組み、撮影する画像がぼやけないよう にします。



- 1. モードダイヤルを
 ☆♪ に切り換えます。
- 2. シャッターを半分ほど押して被写体に 焦点を合わせます。
- 3. シャッターを完全に押して画像を記録します。

- ❷ 画像のブレ軽減機能を設定します。 (動画モードでのブレ軽減機能は、15 fpsにセットされているときのみ使用できます)
- モードダイヤルを ♥ モードに切り換えます。
- 2. (**)ボタンを押して機能メニューに入ります。
- 3. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、画 質機能をハイライトします。
- 4. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して15fps を選択し、 ボタンを押して設定を確認します。
- 5. メニューボタンを押し、上/下を使用して 画像のブレ軽減設定を選択します。
- 6. 上/下を使用してオフまたはオンを選択します。
 - (ぶ) ボタンを押して確定します。

手ぶれ補正機能は暗い環境で手ぶれによって 画像が不鮮明になるのを防ぐのに使用されま す。カメラは同モードでISOレベルを上げて シャッター速度を向上させます。


- ② この機能は高速中の車などの高速で移動 する対象を鮮明に撮影するのに役立ちま す。
- ボートなど揺れの激しい乗り物に乗っている場合、この機能は役立ちません。地上から手動で通常の写真を撮る場合にのみ有効です。
- ISOレベルを上げると、写真のノイズが増える原因になります。
- 鮮明な写真を撮影するため、三脚を使用 することが常に勧めされています。

顔優先AF

フェーシャルAFモードでは、顔ができるだ け鮮明になるように写真の人物の顔を検出 します。

- 1. 撮影モードで、 (**) ボタンを押すと、顔 検出が有効になります。LCDに 🥨 のイ ンジケータが表示されます。
- 2. カメラをしっかりと持ち、カメラを被写体 の方に向け顔優先AFプロセスを開始しま す。カメラが顔を検出すると、白い長方形 のフレームが顔の回りに描かれます。顔が 検出されない場合、円形のフレームが液晶 表示に表示されます。(注意:最高の結果を 出すには、被写体の顔を液晶表示より相対 的に大きくし、被写体ができるだけカメラ の正面を向くようにします)。
- 3. シャッターボタンを半分ほど押して被写 体に焦点を合わせます。
- 4. シャッターボタンを完全に押して画像を 記録します。





5. 顔検出が無効にするには、**(●)** 再度押します。



笑顔検出

人物の笑顔を自動的に検出して取り込む新 しい「笑顔検出」機能を使えば、笑顔を撮 り損なうことはありません。

- 2. 対象の人物の顔が検出され、四角いボックスに囲まれるまで、カメラを対象に向けます。シャッターボタンを押したままにしてから、シャッターボタンから指を放します。カメラは対象の人物が笑顔になるまで『待機』します。
- 3. 対象の人物が笑顔になると、カメラはシャッターを自動的に切って、写真を取り込みます。
- 4. 自動シャッター機能を無効にするには、 シャッターを再度押します(a)。
- 笑顔検出を正しく機能させるためには、カメラが人物の顔を検出する必要があります。





最適な検出結果を得るためには、対象物を画面いっぱいに収めてください。

まばたき検出

まばたき検出機能はデフォルトでオンになっています。写真撮影後、まばたきが検出されると、警告メッセージがポップアップ表示されます。

- 1. 写真モードで、ボタン ® を押すと、 Photo (写真) メニューに入ります。
- 2. 上下のナビゲーションボタンを使って、 「Blink detection」(まばたき検出)設 定を選択します。
- 3. 右のナビゲーションボタンを使って、サブメニューに入ってから、「On」(オン)のオプションを選択します。
- 4. ボタン を押し、設定を確証して、メニューを終了します。
- 5.「まばたき検出」のインジケータがLCD に表示されます。
- 6. シャッターボタンを最後まで押すと、写真を撮影できます。だれかがまばたきすると、カメラはまばたき検出の警告メッセージを自動的に表示します。





) 最適な結果を得るためには、対象物を 画面いっぱいに収めてください。

再生

静止画と動画を観る

記録した静止画と動画クリップを液晶表示で見るには、以下の手順に従います。

- カメラを再生モードにします。最後に記録した写真または動画クリップが表示されます。
- 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、 内部メモリまたはメモリカードに保存された写真またはビデオクリップをスクロールします。
- 3. 選択されたビデオクリップを再生するには、 (**)ボタンを押して動画 再生モードに入ります。
- 4. 機能ボタンの左/右ボタンを使用してプログラムボタンを選択し、 ボタンを 押して選択を確認します。 各ボタンの機能は、次で説明します。



- 終了
- 2 再生
- 3 スロー モーション
- 4 最初の フレーム

- 5 前のフレーム
- 6 次のフレーム
- 7 動画-を 編集する


動画再生の間、画面に操作ガイドが表示されます。パッドを使用し、それに従って機能を実行することができます。



スローモーション再生の間、機能ボタンの 左/右ボタンを使用して再生速度を調整でき ます。

動画再生の間、機能ボタンの上/下ボタン を使用して再生音量を調整できます。





動画を編集する

編集 30プログラムボタンを押して次の画面に入り、左側のボタンを使用して再生を編集します。機能ボタンの上/下ボタンを使用して、ボタンを選択します。



- 1. **※1st** ボタンを選択し機能ボタンの左/右 ボタンを使用して、再生が新しく開始す るときを指定します。
- 2. **※**2ndボタンを選択し機能ボタンの左/右 ボタンを使用して、再生が新しく終了す るときを指定します。

- 3. ファイルを保存するには、 ② ボタン を選択し ぶインを押します。
- 4. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 オプションを選択します。



- ・新しいファイル:新しいファイルに名前 を付けて保存します。
- カバーファイル:元のファイルを上書き します。
- ・戻る:ファイルを保存せずに、編集画面 に戻ります。
- 5. ボタンを押して設定を確定します。

- 編集された動画は、1秒以上の長さで保存する必要があります。
- → 十分なバッテリ残量があり、メモリの 空き容量が1GB以上あれば、動画撮影は最大30分間の映像を記録できます。

サムネイルビュー

再生モードに入っているとき、ズーム作動ツマミをワイド位置(■W)に移動すると、画面に写真と動画クリップのサムネイルが表示されます。

- 1. ズーム作動ツマミを使用して2x2、3x3、および4x4サムネイル表示を切り換えます。
- 2. 機能ボタンの上/下/左/右を使用して表示 する写真または動画クリップを選択します。
- LCDに **[1]** のインジケータが表示されている場合、現在の表示されているのはムービーファイルです。
- (変)ボタンを押すと、プレビューアイコンは元の画像サイズに復元されます。

「ズーム再生を使用する(スチール写真専用)

ズーム作動ツマは、再生中にも使用できます。これにより、8Xまで写真を拡大することが可能です。

- 1. カメラを再生モードにします。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、 拡大する写真を選択します。
- ズーム作動ツマを望遠位置(TQ、)まで移動します。
- ズーム作動ツマを使用してズームインまたはズームアウトします。ズームインジケータまたはパンボックスが画面に表示されます。
- 5. ボタンを使用して、画像を固定します。



- 6. ②ボタンを押して画像を元の倍率に戻します。
- ② ムービー画像は拡大できません。

消去ボタンを使用する

カメラには、再生メニューに入らずに静止 画や動画クリップを消去できる、消去ボタン(m) が付いています。

静止画または動画を消去するには、以下の 手順に従います。

- 1. カメラを再生モードにします。
- 2. ボタンを使用して、消去する静止画/動画クリップを選択します。
- 3. **⑥** ボタンを押します。消去画面が表示 されます。



- 4. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 はいまたはいいえを選択します。 ぶ ボ タンを押して確定します。
- 消去された静止画/動画は回復することができません。
- 1回の操作ですべての静止画/動画 クリップを消去するには、67ペー ジのすべて消去機能を参照してく ださい。
- ピクチャに音声ファイルが添付されている場合、 のインジケータが表示されます。 添付されている音声ファイルだけを消去するか、ピクチャと音声ファイルの両方を削除するかを選択できます。

メニューを使用する

静止画像メニュー

モード: ▲ 《 SCN **注** □ ▲M 撮影モードで、ボタン ● を押して撮影メニューに入ります。




設定を行うには、以下の手順に従います。

- 1. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 メニューアイテムをスクロールします。
- 2. 機能ボタンの右ボタンを押してサブメニューに入ります。


- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 オプションを選択します。
- 4. (ボタンを押して設定を確定し、メニューを終了します。

各設定の詳細については、次の選択を参照 してください。



AFモード(自動フォーカスモード) 写真を撮影している間、この設定を使用し

与具を撮影している間、この設定を使用し て自動フォーカスメカニズムを制御しま す。




次の2つのオプションを使用できます。

- ・シングルAF:AFフレームが液晶表示の中 央に表示されると、被写体に焦点が合 います。
- ・マルチAF:カメラは焦点を見つけるため に、広い領域で被写体に自動的に焦点 を合わせます。

AFアシストビーム

この設定を使用すると、暗い条件下でも焦点を合わせることができます。オンを選択するとAFアシストビームがオンになり、オフを選択するとこの機能が無効になります。



測光

この設定を使用して、露出を取得する領域 を選択します。




次の3つのオプションを使用できます。

- ・スポットAE (スポット自動露出)
- 中央部重点
- · AiAE (人工知能AE)

連写

この設定を使用して連続撮影を行います。このモードに入ると、この機能を使用するためにシャッターボタンを連続して押し続ける必要があります。




次の4つのオプションを使用できます。

- ・連写:単一ショットのみを記録します。
- ・5ショット:最大5枚の連続写真を記録します。
- ・最後の5ショット:シャッターボタンを放すまで写真を連続して記録しますが、最後の5枚のみが記録されます。 ■

- ・間隔時間:事前定義した間隔で、写真を 自動的に記録します。
- すばやい連写を有効にするために、フラッシュはこのモードでは機能しないように設計されています。
- ② このモードを有効にするには、29ページ で説明したように、カメラをセルフタイマ ーで連写モードに入れる必要があります。

グリッド

写真を撮影しているとき、この設定を使用 してフレームグリッドのオンまたはオフを 切り換えます。これにより、被写体の構図 を決めることができます。



レビュー

この設定により、静止画を撮影した後すぐに静止画を見直すことができます。静止画は液晶表示に一定時間表示されたままになっていますが、この時間は調整が可能です。




次の3つのオプションを使用できます。

- ・オフ
- 1秒
- 2秒
- 3秒

デジタルズーム

この設定を使用して、デジタルズーム機能 の有効または無効を切り換えます。無効に なっているとき、光学ズームのみが有効に なります。






デジタルズームインジケータ

- ・オフ:グレー
- ・オン:赤

ヒストグラム

ヒストグラムは、写真を撮影している間、露出をチェックするために使用されます。 この設定を使用して、液晶表示でのヒストグラム表示の有効または無効を切り換えます。




- ・オフ
- ・オン



バルブシャッタ


バルブシャッターでは、シャッターボタンを押している間、ずっとシャッターを開いています。従って、露出を完全に制御できます。(バブルシャッタモードは ♠M 手動モードでのみ使用可能です。)



- ・ 手動:2~30秒の範囲内で長い露出時間 を設定するには、以下の手順に従いま す。
- 長時間露出では、三脚の使用を推奨 します。

まばたき検出

まばたき検出機能はデフォルトでオンになっています。写真撮影後、まばたきが検出されると、警告メッセージがポップアップ表示されます。



- オフ
- ・オン

日付写し込み

画像に日付/時間スタンプを写し込みます。




- ・オフ
- ・日付
- •日付/時間

動画ーメニュー

モード: 🏖

撮影モードで、

ボタンを押して動画ーメニューに入ります。



設定を行うには、以下の手順に従います。

- 1. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 メニューアイテムをスクロールします。
- 2. 機能ボタンの右ボタンを押してサブメニューに入ります。
- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、

オプションを選択します。

4. (**) ボタンを押して設定を確定し、メニューを終了します。

各設定の詳細については、次の項目を参照 してください。

測光

様々な光量での測光モードを設定します。



以下の3つのオプションが用意されています:

- ・測光の停止
- •中央部重点平均測光
- ·人工知能自動露出(Ai AE)

動画

手ぶれ補正については46ページを参照して ください。

ムービーモードでは、録画メニューを使って手ぶれ補正のオンとオフを切り替えられます。



再生メニュー

モード: 🗖

再生モードで、

●ボタンを押して再生メニューに入ります。



設定を行うには、以下の手順に従います。

- 1. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 メニューアイテムをスクロールします。
- 2. 機能ボタンの右ボタンを押して設定に入ります。

各設定の詳細については、次の選択を参照 してください。

保護

静止画や動画が誤って消去されないよう に、この設定を使用して1つまたはすべて のファイルをロックできます。



静止画または動画を保護/保護解除するに は、以下の手順に従います。

- 1. カメラを再生モードにして、保護したい静止画または動画を表示します。
- 2. 再生メニューから保護設定を選択します。
- 3. 機能ボタンの上/下ナビゲーションボタンを使用して1枚を選択しこの写真/ビデオを保護するか、すべてを選択して内部メモリまたはメモリカードのすべての写真/ビデオを保護します。次に、右ナビゲーションボタンを押します。
- 4. デタンを使用してはいを選択し表示された写真/ビデオをロックするかロック解除を選択してロック解除し、上/下ナビゲーションボタンを使用して戻るを選択して再生メニューに戻ります。
- 5. 画面上部にキー(◎)アイコンが表示されると、写真/ビデオが保護されていることを示します。
- 6.「リセット」を選択すると、保護モード に指定されたすべてのファイルの保護を キャンセルします。

消去

ファイルを削除するには以下の3つの方法 があります: (ファイルを削除すると、復 元できないことに注意してください。)



- •1枚削除:
- 1.「削除」メニューで、「1枚削除」を選 択してから、「右」ボタンを押します。
- 2. 「左/右」ボタンを使って、削除する写真 ファイルまたはムービーファイルを特定 します。「上/下」ボタンを使って(ファ イルを削除する場合は)「はい」を、

(前のメニューに戻る場合は)「いいえ」を選択して、 ボタンを押すと、 選択が確定されます。

- ・すべて削除:
- 1.「削除」メニューで、「すべて削除」を選 択してから、「右」ボタンを押します。
- 2. 「左/右」ボタンを使って(すべてのファイルを削除する場合は)「はい」を、 (キャンセルして前のメニューに戻る場合は)「いいえ」を選択します。
 - ・選択したファイルの削除:
- 1.「削除」メニューで、「選択したファイルの削除」を選択してから、「右」ボタンを押します。
- 1. 「上/下/左/右」ボタンを使って、削除するファイルを特定して、 ボタンを押すと、削除するファイルをマークできます。 削除するようにマークされたファイルにはインジケータが表示されます。

(「ズーム」ボタンを使えば、見やすいように画像アイコンのサイズを変更できます。)

- 3. (ボタンを押すと、選択したファイル を削除できます。ファイルの削除を確定 するには「はい」を、前のメニューに戻るには「いいえ」を選択します。
- (◎、"のインジケータはファイルが保護されていることを示します。ファイルの保護を解除しない限り、ファイルは削除できません。
- ② ファイルを削除すると、DPOF設定はリセットされます。



DPOF


(デジタルプリントオーダーフォーマット)

DPOFにより印刷するために選択した静止画を記録し、それをメモリカードに保存することにより、メモリカードを静止画店に手渡すだけで済み、どの写真を印刷するかをわざわざ指摘する必要はありません。



テキスト表示(情報ボックス)

この設定を使用して、撮影した写真のテキスト表示の有効または無効を切り換えます。画面には、ヒストグラム表示、絞り値、シャッター速度、露出補正値、静止画記録画素数、画質、およびISO感度の情報が表示されます。(表示アイコンについては、38ページを参照してください)。



トリム

トリム設定により、目的の部分を調整するため に写真をトリミングし、それを新しい写真とし て保存できます。

写真をトリミングするには、次の手順に従います。

- 1. 前に説明したように、再生メニューからトリム設定を選択します。
- 2. 「左/右」ボタンを使って、クロップして、 LCDに表示されたい写真を特定します。
- 3. ズームスクロールホイールとナビゲーションボタンを使用して、トリミングボックスを新しい写真の位置とサイズに合うように調整します。



4. シャッターボタンを押し新しい写真として

LCDスクリーンに表示する写真を保存するか、

ボタンを押して取り消し再生メニューに戻ります。

サイズ変更

この設定により、写真を指定した解像度にサイズ変更し、それを新しい写真として保存することができます。

1. 前に説明したように、再生メニューからサイズ変更設定を選択します。



- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、サイズ 変更する写真を選択します。
- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して解像度 (1024×768または640×480)を選択し画像をサ

イズ変更するか、戻るを選択して取り消し 再生メニューに戻ります。

- 4. 🕝 ボタンを押して設定を確定します。
- 画像をサイズ変更すると、選択したサイズの画像を含む新しいファイルが作成されます。元の画像を含むファイルもそのままメモリに保存されます。
- 「画像を編集できません」というメッセ ージが表示されたら、現在の画像をサイ ズ変更できないことを意味します。

回転

この設定を使用して、写真の方向を変更できます。

- 1. 再生メニューから回転設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、回転 する写真を選択します。
- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して回転の 方向を選択するか、戻るを選択して取り消 し再生メニューに戻ります。
- 4. デオタンを押して設定を確定します。



回転された画像は新しいファイルとして 保存され、元の画像はメモリにそのまま 残ります。

スライドショー

この設定により、保存されたすべての写真をス ライドショーとして表示できます。

- 1. 前に説明したように、再生メニューからスライドショー設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して効果、 間隔時間、またはリピートを選択し、機能ボタンの左/右ボタンを使用して設定を調整し ます。



- 機能ボタンの上/下ボタンを使用してスタートを選択しスライドショーを実行するか、取消を選択して再生メニューに戻ります。
- 4. ②ボタンを押して設定を確定します。

赤目補正機能

この設定を使用して、写真の赤目現象を補 正します。


1. 再生メニューから赤目補正機能設定を選択します。

- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、赤目を補正する画像を選択します。
- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用し はいを選択した画像を固定するか、戻る を選択して取り消し再生メニューに戻り ます。



- 4. 🐨 ボタンを押して設定を確定します。
- 最高の結果を出すには、被写体の顔を 液晶表示より相対的に大きくし、被写 体ができるだけカメラの正面を向くよ うにすると、赤目現象は大幅に補正で きます。

設定メニュー



設定を行うには、以下の手順に従います。

- 1. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 メニューアイテムをスクロールします。
- 2. 機能ボタンの右ボタンを押して設定に入ります。


各設定の詳細については、次の選択を参照 してください。

フォーマット

フォーマット機能により、メモリカード、 あよび保護された写真とビデオクリップを 含む内部メモリのすべてのデータを消去で きます。

この設定を使用するには、以下の手順に従います。

- セットアップメニューからフォーマット 設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用してはいまたはいいえを選択し、 (**) ボタンを押して確認します。



現在のメディアがフォーマットされます。

ビープ音

この設定を使用して、ボタンを押したときになるビープ音の音量を調整し、シャッター、ボタン、セルフタイマー、および電源オン/電源オフのトーンを変更します。

この設定を変更するには、以下の手順に従います。

1. セットアップメニューからビープ音設定 」 を選択します。 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して音量、シャッタートーン、キートーン、セルフタイマートーン、および電源トーンフィールドを切り換えます。



3. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して音量を調整し、それぞれのトーンスタイルを変更します。 ボタンを押して確定します。

液晶の明度

この設定を使用して、液晶表示の明度を調整します。

- 1. 前に説明したように、セットアップメニューから液晶の明度設定を選択します。
- 2. 「上/下」ボタンを使って、「自動」または「手動」輝度調整を選択してから、 を押して、選択を確定します。



 3.手動調整では、「左/右」ボタンを使って 輝度を調整します。

省電力

この設定により、電力を節約し、電池を最大限に使用することができます。以下のステップに従って液晶表示をオフにすると、カメラは一定時間の後自動的に非アクティブになります。

- 1. セットアップメニューから省電力設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 液晶電源とカメラ電源フィールドを切り 換えます。



3. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、自動的に電源オフになるまでのアイドル時間

を指定します。レベルバーは、次のアイドル 時間に対応します。

- 液晶オフ:30秒、1分、2分、および常にオン。
- カメラオフ:3分、5分、10分、および常にオン。
- 4. 💮ボタンを押して確定します。

日付/時間

25ページの「日付と時間を設定する」 セクションを参照してください。

世界時間

世界時間設定は、海外旅行をしているときには役に立つ機能となります。この機能により、海外にいる間液晶表示にローカル時間を表示することができます。

1. セットアップメニューから世界時間設定を 選択します。世界時間画面が表示されま す。

- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、現在住んでいる町(**僧**)と旅行先(**>**)フィールドを切り換えます。
- 3. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、目的の時間帯にもっとも近い市を選択します。 ぶがタンを押して確定します。



ファイルナンバリング

写真またはビデオを記録した後、カメラは数字接尾辞でファイルを自動的に保存します。



この設定を 選択	以下のように、連番が発行 され、新しいファイルに割り 当てられます:
連続	撮影した最後の写真の次の 番号
リセット	カウンタを1にリセットして、 新しいフォルダのファイルを メモリカードに保存します。

言語

26ページの「言語を設定する」 セクションを 参照してください。

ビデオシステム

この設定を使用して、現在の領域のビデオシ ステムを決定します。

- 1. セットアップメニューからビデオシステム設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、 NTSCまたはPALを選択します。
 ボタンを押して確定します。



ビデオ出力信号は、異なる地域の標準に対応するように、NTSCまたはPALに切り換えることができます。適切な設定は、地域により異なります。

NTSC: 米国、カナダ、台湾、日本など。

PAL: ヨーロッパ、アジア(台湾を除く)、オセアーアなど。

注意:正しいビデオシステムが選択されている 場合、TV出力は正しく表示されません。

カードへのコピー(内部メモリをメモリカードに コピー)

この設定を使用して、内部メモリに保存されたファイルをメモリカードにコピーします。

- 1. 前に説明したように、セットアップメニューからメモリカードにコピー設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用してはいまたはいいえを選択し、 でボタンを押して確定します。



リセット設定

この設定を使用して、カメラをその初期設定に復元します。


- 前に説明したように、セットアップメニューからリセット設定を選択します。
- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用してはい またはいいえを選択し、 (**) ボタンを押し て確定します。



FWバージョン(ファームウェアバージョン)

この設定を使用して、現在のカメラファームウェアバージョンを表示します。

1. 前に説明したように、セットアップメニューからFWバージョン設定を選択します。




2. SDカードに新バージョンのファームウェアが用意されている場合、必要に応じてアップグレードしてください。


TV に接続する


カメラをテレビ、コンピュータ、またはプリンターに接続して撮影した写真を表示することができます。

AVケーブルを使用することによって、記録した画像をテレビに表示することができます。以下のステップに従って、付属のAVケーブルをテレビに接続します。

- テレビビデオ標準に一致するように [NTSC]または[PAL]を選択し77ページを 参照)、カメラをオフにします。
- 2. AVケーブルの一方の端をカメラのUSB/ AVアウトポートに接続します。
- ケーブルの一方の端のプラグを、テレビ のオーディオおよびビデオ入力ポートに 接続します。
- 4. カメラとテレビをオンにします。







コンピュータに接続する

カメラに付属するUSBケーブルとArcSoftソフトウェア(CDROM)を使用して、写真をコンピュータにコピー(転送)します。

USBモードを設定する

カメラのUSBポートはPCまたはプリンタと接続するように設定できるため、次のステップによりカメラがPCに接続するように正しく設定されていることを確認できます。


- 1. ●ボタンを押し機能ボタンの上/下ボタンを使用してUSB接続を選択し、右ナビゲーションボタンを押します。
- 2. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、PCを 選択します。
- 3. デインを押して設定を確定します。



PCにファイルを転送する

コンピュータは、リムーバブルドライブとして カメラを自動的に検出します。 デスクトップの マイコンピュータアイコンをダブルクリックし てリムーバブルドライブを検索し、一般的な フォルダやファイルをコピーするPCのディレ クトリにドライブのフォルダとファイルをコピーします。 USBケーブルを使用することによって、記録された静止画と動画をPCに転送できます。以下のステップに従って、PCにカメラを接続します。

- 1. ArcSoftソフトウェアがインストールされているコンピュータを起動します。
- 2. カメラとPCがどちらもオンになっている ことを確認します。
- 3. 付属のUSBケーブルの一方の端をカメラのUSB/AVアウトポートに接続します。
- 4. ケーブルの他の端をPCの空きUSBポート に接続します。



5. 転送が完了したらカメラを取り外します。

USBオプションが[PC]に設定されている場合: カメラをオフにし、USBケーブルを抜きます。

USBオプションが[PC (PTP)]に設定されている 場合:

カメラをオフにしてUSBケーブルを抜く前に、以下で説明するように、システムからカメラを取り外します。

Window XP Home Edition/XP

Professional

タスクバーの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン())をクリックし、表示されるメニューから[USBマスストレージデバイスの安全な取り外し]を選択します。



Window 2000 Professional

タスクバーの [ハードウェアのアンプラグまたは 取り出し]アイコン() たクリックし、表示され るメニューから[USBマスストレージデバイスの停止]を選択します。



Macintosh

ごみ箱に無題のアイコンをドラッグします。 ("Untitled"(無題))



PictBridge互換プリンタに接続する



PictBridgeにより、画像をデジタル カメラのメモリカードからどのブラ ンドのプリンターにも直接印刷で きます。

プリンターがPictBridge互換かどうかを調べるには、パッケージでPictBridge口ゴを探すか、マニュアルの仕様をチェックします。カメラにPictBridge機能が搭載されていることで、付属のUSBケーブルを使用してPictBridge互換プリンターで記録した写真を直接印刷することができます。PCは必要ありません。

USBモードを設定する

カメラのUSBポートはPCまたはプリンターと接続するように設定できるため、次のステップによりカメラがプリンターに接続するように正しく設定されていることを確認できます。


- 1. ディタンを押し上/下を使用してUSB接続を選択し、機能ボタンの右ボタンを押します。
- 2. 上/下を使用して、プリンターを選択します。
- 3. (デボタンを押して設定を確定します。





カメラとプリンターを接続する

- カメラとプリンターがどちらもオンになっていることを確認します。
- 2. 付属のUSBケーブルの一方の端をカメラの USBポートに接続します。
- 3. ケーブルの他の端をプリンターのUSBポートに接続します。




カメラがPictBridge互換プリンターに接続されていない場合、液晶表示に次のエラーメッセージが表示されます。



USBモードが正しく設定されていない場合も上のエラーメッセージが表示されます。その場合、USBケーブルを抜き、USBモード設定をチェックして、プリンタの電源がオンになっていることを確認してから、USBケーブルを再び接続します。

PictBridgeメニューを使用する

USBモードをプリンターに設定すると、Pict-Bridgeメニューが表示されます。



機能ボタンの上/下ボタンを使用してメニューアイテム選択し、機能ボタンの右ボタンを押しをます。

各設定の詳細については、次の選択を参照してください。

日付印刷

カメラの日付と時間を設定している場合、日 付記録が撮影した写真と共に保存されます。 以下のステップに従うことで、日付入り写真 を印刷できます。

1. PictBridgeメニューから、日付入り印刷を 選択します。次の画面が表示されます。



- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、写真 をスクロールします。
- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、現在表示されている写真の印刷枚数を選択します。
- 4. (**)ボタンを押すと、次の画面が表示されます。



5. はいを選択して印刷を確認するか、 いいえで取り消します。 ② ボタンを押し ます。

日付なし印刷

この設定を使用すると、日付を入れずに写真が印刷されます。

1. PictBridgeメニューから、Print without date(日付なし印刷)を選択します。次の画面が表示されます。



- 2. 機能ボタンの左/右ボタンを使用して、画像をスクロールします。
- 3. 機能ボタンの上/下ボタンを使用して、現在表示されている画像の印刷枚数を選択します。

4. ②ボタンを押すと、次の画面が表示されます。



5. はいを選択して印刷を確認するか、 いいえで取り消します。 (***)ボタンを押し ます。

すべての索引を印刷する

この設定を使用して、カメラに現在あるすべての写真を表示するすべての見出しを印刷できます。

1. PictBridgeメニューから、見出しの印刷を選択します。次の画面が表示されます。



2. はいを選択して印刷を確認するか、 いいえで取り消します。 ② ボタンを押し ます。

DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット) の印刷

DPOF印刷を使用するには、前もってDPOF設定を使用して印刷する写真を選択する必要があります。69ページの「DPOF」セクションを参照してください。

1. PictBridgeメニューから、DPOFの印刷を選択します。次の画面が表示されます。



2. はいを選択して印刷を確認するか、いいえで 取り消します。 () ボタンを押します。

終了

PictBridgeメニューを終了するには、終了を選択します。「USBケーブルの削除」 メッセージ が表示されます。



カメラとプリンターからUSBケーブルを取り 外します。

仕様:G2

有効画素数		8.0メガピクセル
撮像素子		1/2.5型CCD 総画素数8.31メガピクセル
	焦点距離	6.75mm ~ 27mm
	[35mmフィルム換算]	[38mm ~ 152mm]
	開放F値	F3.5 ~ F5.15
レンズ	レンズ構成	14エレメント(11グループ)
	光学ズーム	4 倍
	撮影範囲	ノーマル: (ワイド) 60cm ~∞; (望遠) 80cm ~ ∞
		マクロ: (ワイド) 6cm ~∞
ブレ軽減		電子式ブレ軽減
デジタルズーム		4.5倍 (光学4倍と併用して最大18倍)
録画ピクセル	記録画素数:静止画	8MP, 7MP (3:2), 6MP(16:9), 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, 0.3MP
数	動画	640x480ピクセル: 30fps/15fps、320x240ピクセル: 30fps/15fps

画像圧縮		最高、微細、ふつう
DCF, DPOF	(Ver1.1)サポート	0
	静止画像	Exif 2.2 (JPEG)
プァイル形式	ムービー	画像圧縮: MPEG4、オーディオ: G.711 [Monaural]
	オーディオ	WAVE [Monaural] (Max 60秒)
撮影モード		自動、手動、画像反シェーク、ムービー、シーン(スポーツ、子供、インドア、葉、雪、夕陽、花火、ガラス、博物館、風景、夜景、夜の人物撮影)、パノラマ、肖像
笑顔検出		0
まばたき検出		0
顔優先AF		0
赤目補正機能		0
パノラマ合成撮影		0
液晶モニター		2.7型 TFTカラー液晶モニター
		(230,400 ピクセル)
ISO感度		自動、ISO 64/100/200/400/800/1600

AF方式	シングルAF、マルチAF(TTL 9ポイント)、フェーシャルAF、AF 逆光(オン/オフ)
光度メーター方式	人口知能AE (Ai AE)、中央部重点平均、スポット (フレームの中心部に固定)
露出コントロール方式	プログラムAE(AEロックを使用できます)
露出補正	±2 EV(1/3ステップ刻み)
シャッター速度	4~1/2000秒 (手動30秒)
連写	約1.8 fps 画像サイズ大/高画質モード
再生モード	シングル写真、索引(4/9/16サムネイル)、スライドショー、ムービー(スローモーション可能)、ズーム(約2X~8X)、オーディオ、ヒストグラム表示
ホワイトバランスコントロール	自動(AWB)、日光、曇り、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱球、手動
内部フラッシュ(撮影範囲)	自動/レッドアイ削除/強制フラッシュ/フラッシュなし/スロー 同期/レッドアイ削除+スロー同期
	Gno. 5.9 (ISO 100)
	(撮影範囲) ワイド: 約0.3m~3.3m / 望遠: 約0.3m~2.7m (ISO 400)

記録メディア	内部メモリー: 26MB
	SDカード/SDHCカード(4GBまでサポート)
その他の機能	PictBridge、Exif印刷サポート、言語設定 (23言語)
入出力端子	USB2.0/AV-OUT (統合専用コネクタ)
電源	充電式リチウムイオン電池GB-20、3.7V 750mAh
バッテリ充電器	入力電圧: AC 100~240V、50/60Hz、100mA
	出力電圧: DC 4.2V、500mA
撮影枚数	約200ショット(CIPA標準に基づく)
動作環境	温度:0~40℃、湿度:0~90%
寸法(幅×高さ×奥行き	91mm × 60mm × 18 mm
重量	約120g (本体のみ)

仕様:A735/A835

有効画素数	数	7.07 / 8.0 メガピクセル
撮像素子		1/2.5型CCD 総画素数7.40 / 8.50メガピクセル
	焦点距離	6.1mm ~ 18.3mm
	[35mmフィルム換算]	[36mm ~ 108mm]
	開放F値	F2.8 ~ F4.8
レンズ	レンズ構成	7エレメント(6グループ)
	光学ズーム	3 倍
	撮影範囲	ノーマル: 60cm ~ ∞ マクロ: (ワイド) 5cm ~ ∞; (望遠) 40cm ~ ∞
_ ブレ軽減		電子式ブレ軽減
デジタルス	ジーム	4.5倍 (光学3倍と併用して最大13.5倍)

 録画ピクセ ル数	記録画素数: 静止画	A735: 7MP, (3:2)6MP, (16:9)5MP, 3MP, 2MP, 1MP, 0.3MP
		A835: 8MP, (3:2)7MP, (16:9)6MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, 0.3MP
) Dex	動画	640x480ピクセル: 30fps/15fps
	到凹	320×240ピクセル: 30fps/15fps
画像圧縮		最高、微細、ふつう
DCF, DPOF (Ver1.1)サポート	0
	静止画像	Exif 2.21 (JPEG)
ファイル形 式	ムービー	画像圧縮: JPEG(AVI)、オーディオ: G.711 [Monaural]
	オーディオ	WAVE [Monaural] (Max 60秒)
撮影モード		自動、手動、画像反シェーク、ムービー、シーン(スポーツ、子供、インドア、葉、雪、夕陽、花火、ガラス、博物館、風景、夜景、夜の人物撮影)、パノラマ、肖像
笑顔検出		0
まばたき検出		0
顔優先AF		0

赤目補正機能	0
パノラマ合成撮影	0
液晶モニター	2.5型 TFTカラー液晶モニター (153,600 ピクセル)
ISO感度	自動、ISO 80/100/200/400/800/1600
AF方式	シングルAF、マルチAF(TTL 9ポイント)、フェーシャル AF、AF逆光(オン/オフ)
光度メーター方式	人口知能AE (Ai AE)、中央部重点平均、スポット (フレームの中心部に固定)
露出コントロール方式	プログラムAE(AEロックを使用できます)
露出補正	±2 EV in 1/3 steps
シャッター速度	4~1/2000秒 (手動30秒)
連写	約 1.8 fps (画像サイズ大/高画質モード)
再生モード	シングル写真、索引(4/9/16サムネイル)、スライドショー、ムービー(スローモーション可能)、ズーム(約2X~8X)、オーディオ、ヒストグラム表示
ホワイトバランスコントロー ル	自動(AWB)、日光、曇り、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱 球、手動

内部フラッシュ	自動/レッドアイ削除/強制フラッシュ/フラッシュなし/ スロー同期/レッドアイ削除+スロー同期
(撮影範囲)	Gno. 6.5 (ISO 100)
	(撮影範囲) ワイド: 約0.3m~4.6m / 望遠: 約0.3m~2.7m (ISO 400)
記録メディア	内部メモリー: 32MB
	SDカード/SDHCカード(4GBまでサポート)
その他の機能	PictBridge、Exif印刷サポート、言語設定 (23言語)
入出力端子	USB2.0/AV-OUT (統合専用コネクタ)
電源	単三アルカリ電池 (2個使用)
	単三NiMH電池[別売]
撮影枚数	単三アルカリ電池: 約130ショット(CIPA標準に基づく) 単三NiMH電池: 約400ショット(CIPA標準に基づく)
動作環境	温度:0~40℃、湿度:0~90%
寸法(幅×高さ×奥行き)	92mm × 60mm × 25 mm
重量	約133g (本体のみ)

仕様:A1030/A1230



有効画素数	数	10.1 / 12.1 メガピクセル
撮像素子		1/1.7型CCD 総画素数10.54メガピクセル 1/1.72型CCD 総画素数12.40メガピクセル
	焦点距離	7.5mm ~ 22.5mm
	[35mmフィルム換算]	[35mm ~ 105mm]
	開放F値	F2.8 ~ F4.9
レンズ	レンズ構成	7エレメント(7グループ)
	光学ズーム	3 倍
	撮影範囲	ノーマル: 60cm ~ ∞ マクロ: (ワイド) 6cm ~ ∞; (望遠) 40cm ~ ∞
ブレ軽減		電子式ブレ軽減
デジタルス	ビーム	4.5倍 (光学3倍と併用して最大13.5倍)

録画ピクセ ル数	記録画素数:	A1030: 10MP, 9MP(3:2), 7MP(16:9), 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, 0.3MP
	静止画	A1230: 12MP(4:3), 10MP(3:2), 9MP(16:9), 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, 0.3MP
	動画	640x480ピクセル: 20fps/15fps; 320x240ピクセル: 20fps/15fps
画像圧縮		最高、微細、ふつう
DCF, DPOF (Ver1.1)サポート	0
	静止画像	Exif 2.2 (JPEG)
ファイル形 式	ムービー	画像圧縮: JPEG(AVI)、オーディオ: G.711 [Monaural]
	オーディオ	WAVE [Monaural] (Max 60秒)
撮影モード		自動、手動、画像反シェーク、ムービー、シーン(スポーツ、子供、インドア、葉、雪、夕陽、花火、ガラス、博物館、風景、夜景、夜の人物撮影)、パノラマ、肖像
笑顔検出		0
まばたき検出		0
顔優先AF		0

赤目補正機能	0
パノラマ合成撮影	0
液晶モニター	2.5型 TFTカラー液晶モニター (153,600 ピクセル)
ISO感度	自動、ISO 64/80/100/200/400/800/1600/3200(3M)
AF方式	シングルAF、マルチAF(TTL 9ポイント)、フェーシャル AF、AF逆光(オン/オフ)
光度メーター方式	人口知能AE (Ai AE)、中央部重点平均、スポット (フレームの中心部に固定)
露出コントロール方式	プログラムAE(AEロックを使用できます)
露出補正	±2 EV in 1/3 steps
シャッター速度	4~1/2000秒 (手動30秒)
連写	約 1.25 fps (画像サイズ大/高画質モード)
再生モード	シングル写真、索引(4/9/16サムネイル)、スライドショー、ムービー(スローモーション可能)、ズーム(約2X~8X)、オーディオ、ヒストグラム表示
ホワイトバランスコントロール	自動(AWB)、日光、曇り、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱 球、手動

内部フラッシュ	自動/レッドアイ削除/強制フラッシュ/フラッシュなし/ スロー同期/レッドアイ削除+スロー同期	
(撮影範囲)	Gno. 5.7±0.5EV (ISO 100)	
()類以示グギビビエ)	(撮影範囲) ワイド: 約0.3m~4.6m / 望遠: 約0.3m~2.7m (ISO 400)	
記録メディア	内部メモリー: 24MB	
	SDカード/SDHCカード(8GBまでサポート)	
その他の機能	PictBridge、Exif印刷サポート、言語設定 (23言語)	
入出力端子	USB2.0/AV-OUT (統合専用コネクタ)	
電源	単三アルカリ電池 (2個使用)	
撮影枚数	A1030: 約120ショット(CIPA標準に基づく) A1230: 約110ショット(CIPA標準に基づく)	
動作環境	温度:0~40℃、湿度:0~90%	
寸法(幅×高さ×奥行き)	95mm x 60mm x 24.5 mm	
重量	約145g (本体のみ)	

仕様: E840s/E1035/E1235

モデル名	E840s	E1035	E1235
有効画素数	8.0 メガピクセル	10.1 メガピクセル	12.1 メガピクセル
撮像素子	1/2.5型CCD 総画素数	1/1.7型CCD 総画素数	1/1.72型CCD 総画素数
「取除糸丁	8.35メガピクセル	10.54メガピクセル	12.40メガピクセル
焦点距離	6.15mm ~ 24.6mm	7.5mm ~ 22.5mm	7.5mm ~ 22.5mm
[35mmフィルム 換算]	[37mm ~ 148mm]	[35mm ~ 105mm]	[35mm ~ 105mm]
開放F値	F3.4 ~ F5.8	F2.8 ~ F4.9	F2.8 ~ F4.9
レンズ構成	7エレメント	7エレメント	7エレメント
レンス情感	(7グループ)	(6グループ)	(7グループ)
光学ズーム	4 倍	3 倍	3 倍
	ノーマル: (W) 60cm ~∞	ノーマル: 60cm ~∞	ノーマル: 60cm ~∞
 撮影範囲	(T) 80cm ~∞	マクロ:	マクロ:
が取ぶり単じ性 	マクロ:	(W) 6cm ~ ∞	(W) 6cm ~ ∞
	(W) 6cm [~] ∞	(T) 40cm ~ ∞	(T) 40cm ~ ∞

モデル名	E840s	E1035	E1235
ブレ軽減	電子式ブレ軽減		
デジタルズー ム	4.5倍 (光学4倍と併用し て最大18倍)	4.5倍 (光学3倍と併用して最大13.5倍)	4.5倍 (光学3倍と併用して最大13.5倍)
司令雨事粉,	8MP, 7MP(3:2),	10MP, 9MP(3:2),	12MP(4:3), 10MP(3:2),
記録画素数: 静止画	6MP(16:9), 5MP, 3MP,	7MP(16:9), 5MP, 3MP,	9MP(16:9), 6MP, 3MP,
HITTE	2MP, 1MP, 0.3MP	2MP, 1MP, 0.3MP	2MP, 1MP, 0.3MP
	640x480ピクセル:	640×480ピクセル:	640x480ピクセル:
 動画	30fps/15fps	25fps/15fps	20fps/15fps
	320×240ピクセル:	320×240ピクセル:	320x240ピクセル:
	30fps/15fps	25fps/15fps	20fps/15fps
画像圧縮	最高、微細、ふつう		
DCF, DPOF			
(Ver1.1)サポート			
ファイル形式:	Exif 2.2 (JPEG)		
静止画像	2, 2,2 (3, 23)		

モデル名	E840s	E1035	E1235
ファイル形式: ムービー	画像圧縮: MPEG4、オーディオ: G.711 [Monaural]		
ファイル形式: オーディオ	WAVE [Monaural] (Max 60秒)		
撮影モード	自動、手動、画像反シェーク、ムービー、シーン(スポーツ、子供、インドア、葉、雪、夕陽、花火、ガラス、博物館、風景、夜景、夜の人物撮影)、パノラマ、肖像		
笑顔検出	0		
まばたき検出	0		
顔優先AF	0		
赤目補正機能	0		
パノラマ合成撮影	0		
液晶モニター	2.7型 LTPS TFTカラー液晶モニター		
ISO感度	自動、ISO 64/100/ 200/400/800/1600	自動、ISO64/100/200/ 400/ 800/1600/3200	自動、ISO64/100/200/ 400/800/1600/3200(3M)

モデル名	E840s	E1035	E1235
AF方式	シングルAF、マルチAF(T1	TL 9ポイント)、フェーシャル	レAF、AF逆光(オン/オフ)
光度メーター 方式	人口知能AE (Ai AE)、中央部重点平均、スポット(フレームの中心部に固定)		
露出コントロール方式	プログラムAE(AEロックを使用できます)		
露出補正	±2 EV(1/3ステップ刻み)		
シャッター速度	4~1/2000秒 (手動30秒)		
連写		約1.39 fps (画像サイズ 大/高画質モード)	約1.25 fps (画像サイズ 大/高画質モード)
再生モード	シングル写真、索引(4/9/16サムネイル)、スライドショー、ムービー (スローモーション可能)、ズーム E840s/E1035/E1235 約 2X~8X オーディオ、ヒストグラム表示		
ホワイトバラン スコントロール	自動(AWB)、日光、曇り、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱球、手動		

モデル名	E840s	E1035	E1235
	自動/レッドアイ削除/強制フラッシュ/フラッシュなし/スロー同期/レッドア イ削除+スロー同期		
 内部フラッシ ユ(撮影範囲)	Gno. 5.9 (ISO 100)	Gno. 5.7±0.5EV (ISO 100)	Gno. 5.7±0.5EV (ISO 100)
1 (JAX)(0+0EE)	(撮影範囲) (ワイド):約 0.3m~3.3m (望遠) : 約 0.3m~2.7m (ISO 400)	(撮影範囲) (ワイド): 約 0.3m~4.1m (望遠) : 約 0.3m~2.3m (ISO 400)	(撮影範囲) (ワイド): 約 0.3m~3.2m (望遠) : 約 0.3m~2.0m (ISO 400)
記録メディア	内部メモリー: 26MB		
	SDカード/SDHCカード(4GBまでサポート)		
その他の機能	PictBridge、Exif印刷サポート、言語設定 (23言語)		
入出力端子	USB2.0/AV-OUT (統合専用コネクタ)		
	充電式リチウムイオ	充電式リチウムイオ	充電式リチウムイオ
電源	ン電池 GB-20、3.7V	ン電池 GB-40、3.7V	ン電池 GB-40、3.7V
	750mAh	1050mAh	1050mAh

モデル名	E40s	E1035	E1235
バッテリ充電器	入力電圧: AC 100~240V、50/60Hz、100mA 出力電圧: DC 4.2V、500mA		
撮影枚数	約200ショット (CIPA標準に基づく)	約210ショット (CIPA標準に基づく)	約210ショット (CIPA標準に基づく)
動作環境	温度:0~40℃、湿度:0~90%		
寸法(幅 × 高 さ × 奥行き)	95.7mm × 56mm × 19.5 mm	103mm x 56mm x 24 mm	103mm × 56mm × 24 mm
重量	約95g (本体のみ)	約145g (本体のみ)	約145g (本体のみ)

(エラーメッセージ)

メッセージ	説明
カードなし	・メモリカードが挿入されていません。
カードエラー	・メモリカードがフォーマットされていません。
カード残量なし	・メモリカードがいっぱいで、新しい画像を保存できません。
書き込み保護	メモリカードが書き込み保護されています。
写真エラー	写真が正しく記録されていません。
サ 呉エノ ^ー 	・写真が損傷しています 。
写真なし	・メモリカードまたは内部メモリに画像がありません。
レンズエラー	・レンズがつっかえているため、カメラの電源が自動的にオフ になります。
システムエラー	・予期せぬエラーが発生しました。
サウンドファイルなし	メモリカードまたは内部メモリにオーディオファイルがありません。
画像が保存できない	メモリカードの書き込み保護スイッチが「ロック」位置にセットされています。

メッセージ	説明
カードがフォーマットされてい ません。フォーマットしますか?	・メモリカードのフォーマットを確認します。
画像を削除できません	・削除しようとしている写真やビデオが書き込み保護されています。
ムービーを記録できません	メモリカードの書き込み保護スイッチが「ロック」位置にセットされています。
サウンドファイルを保存で きません	メモリカードの書き込み保護スイッチが「ロック」位置にセットされています。
警告カメラが記録中です。 あ待ちください。	ビデオ/オーディオの記録中、他のアクションは実行できません。
- 警告バッテリ残量がありま せん 。	バッテリが充電切れです。
ファイルを再生できません	・写真形式がカメラによって認識できません。
接続なし	・カメラがプリンタに正しく接続されていません。
印刷エラー	・カメラまたはプリンタに問題があります。
印刷できません	・プリンタが用紙またはインク切れでないことを確認してください。・プリンタの用紙が詰まってるかどうか確認してください。
	・ノフノメの用利にはは、これのことのことのことにいい。

困ったときには

問題	考えられる原因	解決法
カメラガオンになら ない。	・バッテリ切れです。 ・バッテリが正しく挿入さ	バッテリを充電するか、完全に充電されたものと交換してください。
	れていません。	バッテリのプラスとマイナスを確認し ながら、バッテリを挿入します。
操作中にカメラが突 然オフになる。	・バッテリ切れです。	バッテリを充電するか、完全に充電されたものと交換してください。
写真がぼやける。	・レンズが汚れています。・一般が写真の撮影中に表示されます。	柔らかい布を使用して、カメラのレン ズを洗浄してください。ブレ軽減モードを使用します。
画像、ビデオクリップ、 および音声ファイルを	・メモリカードの残量があ りません。	・メモリカードを新しいものと交換して ください。
保存できない。		・不要な画像を削除してください。
		メモリカードのロック解除してください。

問題 シャッターボタンを押 しても写真を撮影で きない。	考えられる原因 ・メモリカードの残量がありません。 ・ファイルを保存する空き容量がありません。	解決法・メモリカードを新しいものと交換するか、現在のメモリカードを洗浄してください。・不要な画像を削除してください。
	モードダイヤルが再生モードになっています。	・メモリカードがロックされています。・モードダイヤルをスチール写真撮影モードまで回してください。
接続したプリンタか ら画像を印刷できな い。	 カメラがプリンタに正し く接続されていません。 プリンタがPictBridge互 換でありません。 プリンタが用紙またはイ ンク切れです。 用紙詰まりです。 	 カメラとプリンタの接続を確認してください。 PictBridge互換プリンタを使用してください。 プリンタに用紙を補給してください。 プリンタのインクカートリッジを交換してください。 詰まっている用紙を取り除いてください。

http://www.ge.com/digitalcameras

